QUICK GUIDE

esybox




DAB WATER•TECHNOLOGY www.dabpumps.com


1




2



3



4



DAB PUMPS LTD. 6 Gilbert Court Newcomen Way Severalls Business Park Colchester Essex CO4 9WN - UK, salesuk@dwtgroup.com, Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS IBERICA S.L. Calle Verano 18-20-22 28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid Spain, info.spain@dwtgroup.com, Tel. +34 91 6569545, Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS B.V. 't Hofveld 6 C1 1702 Groot Bijgaarden - Belgium, info.belgium@dwtgroup.com, Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS B.V. Albert Einsteinweg, 4 5151 DL Drunen - Nederland, info.netherlands@dwtgroup.com, Tel. +31 416 387280, Fax +31 416 387299

DAB PUMPS INC. 3226 Benchmark Drive Ladson, SC 29456 - USA, info.usa@dwtgroup.com, Tel. 1- 843-797-5002, Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS SOUTH AFRICA Twenty One industrial Estate, 16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4 Olifantsfontein - 1666 - South Africa, info.sa@dwtgroup.com, Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS GmbH Am Nordpark 3, 41069 Mönchengladbach - Germany, info.germany@dwtgroup.com, Tel. +49 2161 47 388 0, Fax +49 2161 47 388 36

DAB PUMPS POLAND SP. Z.O.O. Ul. Janka Muzykanta 60 02-188 Warszawa - Poland, polska@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD. No.10 Xindong Road, Jiulong Town, Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong Province - China, info.china@dabpumps.com

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT. H-8800 Nagykanizsa, Buda Emő u.5 Hungary, Tel. +36 93501700

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Av Amsterdam 101 Local 4 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc CP 06170 Ciudad de México, Tel. +52 55 6719 0493


DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD 426 South Gippsland Hwy, Dandenong South VIC 3175 – Australia, info.oceania@dwtgroup.com, Tel. +61 1300 373 677

DAB WATER•TECHNOLOGY


DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


11/24 cod. 60219145

5




6






7




8




LANGUAGE


9




10



11







D/A → NC= 2
D/S → NC= 1

D = DUTY
A = ASSIST
S = STANDBY


12




13




14




P.Air: SetPoint-1 bar
(default: 3 - 1 = 2 bar)



15



16



www.tvalves.cz